

左が旧型。右が新型になります



外すと左の画像のようになります



左画面に映っている工具 (メガネレンチ)を使用します



反時計回りで緩めていきます



## 取り外します



新型から画像のようにナットを 取り外します。



取り外したナットを先ほど 外した穴に差し込みます。 ※合わせづらいですが、はまるように なっているので角度を変えながら 試してみてください。



レンチを使用してしっかり固定します。



新型に本体を差し込みます。



スパナを使用してしっかり固定します。 以上でセンサー側の取り付けは終了です。